



H09S1PA.NS1 / H12S1PA.NS1
H09S1DA.NS1 / H12S1DA.NS1 / H18S1DA.NS1 / H24S1DA.NS1

(Jednostki: mm)




NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka przednia	
2	Filtr powietrza	
3	Panel dekoracyjny	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



PC09SC.NSJT / PC12SC.NSJT
S09EC.NSJS / S12EC.NSJS


(Jednostki: mm)




NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	Ukryty
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody

P09SND.NS0 / P12SND.NS0

(Jednostki: mm)




NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka przednia	
2	Filtr powietrza	
3	Panel dekoracyjny	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



PC18SC.NSKT / PC24SC.NSKT
S18EC.NSKS / S24EC.NSKS

(Jednostki: mm)



NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	Ukryty
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.